



Gör så här:

1. Utgå från en plåtremsa som är 15 mm bred och 100 mm lång. Klipp av en bit som är dubbelt så lång som remsan är bred, alltså 30 mm.
2. Lägg remsan över den nya lilla biten och markera remsans bredd.
3. Bocka 90° efter markeringen med en valstång.
4. Vik ned flikarna över remsan, så att de omsluter remsan, med en falsöppnare.
5. Skjut upp den lilla biten till remsans ena ände och markera på remsan där biten slutar.
6. Bocka 90° efter markeringen med en valstång.
7. Vik ned fliken över den lilla biten med en falsöppnare.
8. Böj resten av remsan ca 90° för hand.
9. Böj runt plåten med fingrarna, fixa till rundningen med rundtången
10. Klipp till remsan så att det blir ett par millimeters avstånd till blåshålet.
11. Håll i visselpipan så att tummen och pekfinger täcker för de runda sidorna och blås i blåshålet. Finjustera rundningen för hand tills du hittat en klar, fin ton.

Visselpipa

